Instrukcja pomiaru *żaluzji 50mm*

www.modne-zaluzje.pl

Pomiar ścienny / sufitowy żaluzji z lamelami 50mm w sterowaniu ręcznym.

Krok 1

Wybierz okno, na którym zamontujesz zamówioną żaluzję.

Krok 2

Jak zmierzyć żaluzję?

-> Zmierz **szerokość całkowitą** swojej żaluzji.

UWAGA: Z dodanym zapasem na bokach po **+ 5 cm** lewa/prawa strona).

-> Zmierz **wysokość całkowitą** swojej żaluzji.

Pamiętaj!

Wymiary podajesz w milimetrach (mm).

Krok 3

Podczas zbierania pomiarów pamiętaj o zweryfikowaniu PAKIETU żaluzji.

Pakietem nazywamy **wysokość złożonej żaluzji**.
Na wysokość pakietu składa się rynna górna i dolna oraz lamele.



Krok 4

Jak obliczyć pakiet żaluzji 50mm?

Żaluzje drewniane

Na każdy 1 m wysokości żaluzji drewnianej **Classic i Scandi** przypada **10 cm** pakietu lameli.
Do tego doliczamy wysokość rynny górnej i dolnej listwy **+ 8 cm.**

Żaluzje bambusowe

Na każdy 1 m wysokości żaluzji bambusowej przypada **8 cm** pakietu lameli.

Do tego doliczamy wysokość rynny górnej i dolnej listwy **+ 8 cm.**

Żaluzje aluminiowe

Na każdy 1 m wysokości żaluzji aluminiowej 50mm przypada **5,5 cm** pakietu lameli.
Do tego doliczamy wysokość rynny górnej i dolnej listwy **+ 8 cm.**

Monter radzi...

Sprawdź **gniazdka**, przełączniki lub **listwy przypodłogowe** (!), czy nie kolidują zebranym wymiarem żaluzji.

Określ **stronę sterowania** swojej żaluzji.
Monterzy zazwyczaj wybierają **przeciwną stronę do klamki okna.**